

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

KBRC01A



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az érintőképernyő leírása (Touch LCD Wall Controller)

Az érintőképernyős fali LCD vezérlőberendezés a KKR01A adapter tartozéka, mely lehetővé teszi a légkondicionáló kényelmes vezérlését az érintőképernyős LCD által. (a műanyag ház hat színben kapható.)

2. A légkondicionáló (A/C) vezérlése érintőképernyő segítségével (Touch LCD Wall Controller)

2.1 MAIN SCREEN – OFF (FŐ KÉPERNYŐ- KIKAPCSOLVA)



Gomb - légkondicionálást bekapcsolni

A légkondicionáló bekapcsolásához érintse ujjal a légkondicionálást bekapcsolni - gombot az LCD érintőképernyőn. Megjelenik a MODE SCREEN felirat (üzemmódok képernyője) (lásd MODE SCREEN képet).

OUT - külső környezet hőmérséklete °C-ban

Amennyiben hozzá van kötve a külső hőérzékelő, az OUT esetén megjelenik a külső környezet hőmérséklete °C-ban.

Amennyiben nincs hozzákötve a külső hőérzékelő 0 jelenik meg.

Az **OUT** érintése után megjelenik a MODE SCREEN (üzemmódok képernyője).

IN - a helyiség hőmérséklete °C –ban, a légkondicionáló belső egységével detektálva


Az **IN** érintésekor megjelenik az ENVIRONMENT SCREEN (környezet képernyője) a következő egyéb információkkal:

IN - belső hőmérséklet v °C-ban


Humidity %-ban (amennyiben a páratartalom-érzékelő hozzá van kötve, ha nincs hozzákötve „0 %”jelenik meg)

OUT – külső hőmérséklet °C-ban

A  érintésekor visszajut az előző képernyőre.











MAIN SCREEN OFF




ENVIRONMENT SCREEN


2.2 MODE SCREEN (ÜZEMMÓDOK KÉPERNYŐJE)

A MODE SCREEN nyolc szimbólumot tartalmaz. Öt szimbólum az üzemmódoknak:

hűtés  , fűtés  , páramentesítés  , párásítás  ,
automatikus üzemmód  , légkondicionáló kikapcsolása  ,
ventilátor  és a STORNO gomb  .

Kapcsolja be a légkondicionálót és válassza ki az üzemmódot a megfelelő szimbólum érintésével (cool - hűtés, heat - fűtés, dry - páramentesítés,


humid - párásítás, auto - automatikus üzemmód) vagy kapcsolja ki a légkondicionálót a  érintésével.







MODE SCREEN




A párasítás üzemmód jelenleg nem támogatott. A párasítás üzemmód kiválasztása után a légkondicionáló visszatér az előző üzemmódba.


A szimbólum fekete háttére jelzi, hogy a légkondicionáló ebben az üzemmódban dolgozik. A  szimbólum fekete háttérben a MODE SCREEN képernyőn azt jelenti, hogy a légkondicionáló ki van kapcsolva.

A légkondicionáló bekapcsolásához hűtés üzemmódba nyomja meg a cool üzemmód  szimbólumát a MODE SCREEN képernyőn, és nyomja meg a  gombot a MAIN SCREEN – ON képernyőn.


Ez után a képernyőn pár másodpercre megjelenik a CHANGING SCREEN felirat, és ezt követően megjelenik a képernyőn MAIN SCREEN – ON,  és  gombok nélkül. A légkondicionáló a COOL- hűtés üzemmódba kapcsolt át.



MAIN SCREEN - ON



CHANGING SCREEN



MAIN SCREEN – ON
változtatás után

2.3 MAIN SCREEN (FŐ KÉPERNYŐ)







MAIN SCREEN három fő szekciót tartalmaz (OUT és IN hőmérsékleti mezőn kívül):

1. **Jelenlegi üzemmód szimbóluma**
2. **A kívánt hőmérséklet szimbóluma °C -ban**
3. **FAN (ventilátor) szimbóluma a ventilátor sebességének mutatójával**

Ezen három szekció paramétereinek megváltoztatási módja a következő fejezetekben van leírva.


2.4 AZ ÜZEMMÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A légkondicionáló üzemmódjának megváltoztatására nyomja meg a **jelenlegi üzemmód szimbólumát** MAIN SCREEN – COOL képernyőn (ebben a példában hűtés szimbólum – lásd a képet MAIN SCREEN - COOL) és megjelenik a MODE SCREEN – COOL képernyő. Cool – hűtés üzemmód szimbóluma Fekete háttérben azt jelenti, hogy a légkondicionáló a hűtés üzemmódban van (lásd a képet MODE SCREEN – COOL).


A légkondicionáló átkapcsolásához például DRY – páramentesítés üzemmódba, nyomja meg a megfelelő gombot, ezután megjelenik a MAIN SCREEN – DRY képernyő  és  gombokkal. Nyomja meg a  gombot, a fenti választás igazolására (vagy a  gombot, az új beállítás törlésére). A CHANGING SCREEN megjelenése után a MAIN SCREEN – DRY jelenik meg  és  gombok nélkül. A légkondicionáló most a páramentesítés üzemmódban van.




Dry – páramentesítés üzemmódban nem lehetséges a hőmérséklet beállítása. Humid – párasítás üzemmód jelenleg nem támogatott. Humid üzemmód kiválasztása után a légkondicionáló visszatér az előző üzemmódba.




MAIN SCREEN – COOL



MODE SCREEN - COOL






MAIN SCREEN - DRY









MAIN SCREEN – DRY
változtatás után

2.5 A HELYSÉG KÍVÁN HŐMÉRSÉKLETÉNEK VÁLTOZTATÁSA


A kívánt hőmérséklet megváltoztatására nyomja meg a **hőfok szimbólumot** a MAIN SCREEN – **22** képernyőn (**22°C** csak példa, lásd a MAIN SCREEN – 22 képet) és megjelenik a TEMPERATURE CHANGING SCREEN képernyő.

Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hőmérséklet változtatásához, (ebben az esetben 20°C), és hagyja jóvá a  gomb megnyomásával..


A képernyőn megjelenik MAIN SCREEN – 20  és  gombokkal. Nyomja meg a  gombot választásának jóváhagyására (vagy a  gombot az új beállítás törlésére). A CHANGING SCREEN képernyő megjelenése után a képernyőn megjelenik a MAIN SCREEN – 20  és  gombok nélkül az új kívánt hőmérséklettel.




COOL – hűtés üzemmód hőmérsékleti terjedelme 18 °C .. 32 °C; HEAT – a fűtésé 10 °C .. 30 °C; AUTO – automatikus üzemmódban 18 °C .. 30 °C.




MAIN SCREEN - 22



TEMPERATURE CHANGING SCREEN




MAIN SCREEN - 20










MAIN SCREEN – 20
változtatás után


2.6 A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK VÁLTOZTATÁSA

A légkondicionáló ventilátor sebességének megváltoztatásához nyomja meg a **FAN**  szimbólumot a MAIN SCREEN – FAN 5 képernyőn (lásd MAIN SCREEN – FAN 5 képet), és megjelenik a FAN SCREEN – FAN 5 képernyő.


A FAN SCREEN képernyő hat részből áll, melyek a ventilátor sebességének szintjei: fan1, fan2, fan3, fan4, fan5 és fanA (a ventilátor sebességének automatikus beállítása), és egy rész a SWING VERTIC – függőleges swing a függőleges zsaluk mozgásba hozására. Fan1 (level 1) a ventilátor legalacsonyabb sebességét képviseli és a fan5 (level 5) a legmagasabbat. A ventilátor aktív sebessége fekete háttérű sorral van jelezve (lásd FAN SCREEN – FAN 5).

Nyomja meg a ventilátor sebességének megváltoztatására a megfelelő sort (például fan5 szintről fan3 szintre) és (például) kapcsolja be a függőleges swingelést SWING VERTIC sor megnyomásával. A kiválasztott sorok háttere befeketedik. Ez után hagyja jóvá választását a  gomb megnyomásával (lásd FAN SCREEN – FAN 3 képet).


A képernyőn megjelenik a MAIN SCREEN – FAN 3 felirat (ebben a példában)  és  gombokkal. Nyomja meg a  gombot választása jóváhagyására (vagy  gombot az új beállítás törlésére). A CHANGING SCREEN képernyő megjelenése után megjelenik a MAIN SCREEN – FAN 3 képernyő  és  gombok nélkül, az új kívánt ventilátor sebességi szint megjelenítésével.




MAIN SCREEN – FAN 5




FAN SCREEN – FAN 5




FAN SCREEN – FAN 3



MAIN SCREEN – FAN 3




CHANGING SCREEN








MAIN SCREEN – FAN 3
változtatás után

2.7 A/C TIMER – IDŐZÍTŐ


Amennyiben a légkondicionáló időzítője a távvezérlőről be van állítva, megjelenik az időzítő  szimbóluma a MAIN SCREEN képernyőn (lásd MAIN SCREEN - TIMER).

Az időzítő funkció deaktiválásának módja a KBRC01A érintőképernyő segítségével a következő:

1. Nyomja meg a FAN szimbólumot a MAIN SCREEN képernyőn (lásd MAIN SCREEN – timer  ON). Megjelenik a FAN SCREEN képernyő (lásd FAN SCREEM - timer).
2. Nyomja meg a  gombot a FAN SCREEN képernyő jobb felső sarkában. Megjelenik a TIMER STATUS SCREEN a következő kérdéssel: TIMER IS ACTIVE. CLEAR IT? (AZ IDŐZÍTŐ AKTÍV. TÖRLI?)
3. Nyomja meg a  gombot az időzítő deaktiválására (vagy a  gombot a választás törlésére). Megjelenik a MAIN SCREEN képernyő az időzítő szimbóluma nélkül (lásd MAIN SCREEN – timer OFF képet), és az időzítő deaktivált.




MAIN SCREEN – timer ON




FAN SCREEN – timer



TIMER STATUS SCREEN




CHANGING SCREEN



MAIN SCREEN – timer OFF



Amennyiben az időzítő nincs beállítva, az időzítő  gomb megnyomása után a FAN SCREEN képernyőn, a TIMER STATUS SCREEN képernyő a következő üzenetet jeleníti meg: **TIMER IS NOT SET (AZ IDŐZÍTŐ NINCS BEÁLLÍTVA)**.



A CONTINEO, s.r.o. és a COLTBURG, s.r.o. társaságok kijelentik, hogy a KBRC01A termék összhangban van 1999/5/EC irányelv követeléseivel és egyéb előírásaival.



A 2002/96/EC WEEE irányelv európai törvényalkotási standard, mely fő célja elsősorban az elektromos és elektronikai berendezésekből keletkező hulladékkal történő szennyezés megelőzése (WEEE), továbbá az újrahasznosítás, újrafelhasználás, és a megújítás egyéb formái, melyek a hulladék mennyiségének csökkenéséhez vezetnek. Ezt a terméket ne dobja a kommunális szemétkbe. Adja le az elektromos és elektronikai berendezéseket átvevő illetékes gyűjtőhelyen.